



Série UC


Zapnutí myčky




Mytí




Vypnutí + čištění




Čištění otočných mycích polí




Doplnění mycího prostředku



Doplnění oplachového prostředku



Vyměnit kanistr




černá



modrá



Doplnění soli



Více informací:
návod k obsluze
www.winterhalter.com/download-centre



Winterhalter Gastronom
CZ-251 01 Říčany
Tel. +420 323 604 536-7
Fax +420 323 637 326
info@winterhalter.cz
www.winterhalter.cz